

Application d'Arcafilm et d'Arcatissu

1. Voir [Application d'étanchéité toiture](#) pour la préparation des supports et outils d'application. Appliquer une sous-couche de produit dilué à 50% d'eau. Laisser sécher 24 heures.



2. Appliquer une couche de produit pur. Dérouler immédiatement l'Arcatissu en l'intégrant au maximum dans le produit encore frais.



Maroufler pour chasser les bulles d'air. Pour un entoilage sur une grande surface, veillez à ce que les rouleaux se chevauchent (d'environ 2 à 3 cm).

Procéder par sections comme expliqué ci-dessous:

3. Appliquer l'Arcafilm, dérouler l'Arcatissu pour couvrir le produit fraîchement appliqué et maroufler. (1ère section de la surface)

Continuer sur une 2ème section de la surface en appliquant l'Arcafilm puis déroulant l'Arcatissu et le marouflant.



Continuer sur une 3ème section ... Arcatissu marouflé dans la 1ère section.
Laisser sécher 24 heures.

4. Appliquer une 2ème couche d'Arcafilm pur.

Saupoudrez la 2ème couche fraîchement appliquée d'une couche de sablage (0.5mm) pour optimiser l'accroche de la colle carrelage.



Application de la colle carrelage C2 Arcane

1. Colle carrelage C2 Arcane se gâche à l'aide d'un malaxeur électrique à vitesse lente avec 6,5 litres d'eau par sac de 25 kg, jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène et d'une couleur uniforme. Laisser reposer 5 minutes avant l'emploi.



2. Etaler la colle carrelage C2 Arcane avec une lisseuse.



3. Répartir la colle carrelage C2 Arcane avec une spatule dentée adaptée au format des carreaux.



4. Double encollage: l'envers du carreau est enduit de colle carrelage C2 Arcane avec une spatule non dentée.



5. Appliquer le revêtement céramique dans la limite du temps ouvert (30 minutes à 20°C).



6. Appuyer sur le carreaux l'aide d'un outil en caoutchouc jusqu'à ce que la surface soit nivelée.



Après 24 heures, jointoyer les carreaux avec notre [Joint Carrelage Souple Arcane](#).

Application du joint carrelage souple

1. Gâcher à l'aide d'un malaxeur électrique à vitesse lente. Taux de gâchage : 6 L d'eau par sac de 25 kg. Par temps froid, utiliser une eau de gâchage à plus de 10°C. Verser le mortier joint souple.



2. Étaler le mortier avec une raclette en diagonale, pour bien remplir les joints. Enlever l'excédent en passant l'outil, toujours en diagonale, pour ne pas creuser les joints.



3. Nettoyer le support avec une éponge humide au fur et à mesure de l'avancement. Utiliser l'éponge humide et propre permet de lisser le joint.



4. Après le séchage complet, passer un chiffon sec sur la surface pour éliminer le voile de ciment.



Matériel d'application

